Digital Angel[®]



GPRS-терминал **IRZ ENERGYGRID™ EG485GI** с организацией прозрачной передачи данных посредством ПО "**M2MGate EnergyMeter**"

Руководство по установке и настройке

Москва 2012

Оглавление

M2MGate EnergyMeter Руководство по установке и настройке, версия 1.4

1. Концепция M2MGate® EnergyMeter	3
1.1 Блок-схема EnergyMeter Server	4
1.2 Блок-схема GPRS/GSM-терминала	5
1.3. Улучшенная архитектура с использованием компонента EnergyMeter Client.	6
2. Установка системы	6
2.1 Установка программы EnergyMeter Server (EnergyMeterServer_Installer. exe).	6
2.1.1 Системные требования	6
2.2 Установка программы GPRS Configuration Center (GPRSConfigurator_Install	er.exe)7
2.3 Установка программы EnergyMeter Configuration Center (EnergyMeterCC_Set	tup.exe)7
2.4 Создание виртуальных СОМ-портов с помощью программы com0com (setup	.exe)7
2.5 Установка программы EnergyMeter Client.	9
3. Конфигурирование GPRS-терминала	9
3.1 Настройка GPRS/GSM	11
3.2 Настройка сервера	12
3.3 Настройка RS-485	13
4. Основная настройка сервера	13
5. Запуск программы EnergyMeter Server	14
6. Центр конфигурации EnergyMeter (EnergyMeter Configuration Center)	15
6.1 Регистрация	16
6.2 Создание нового соединения	17
6.3 Удаление коммуникационного туннеля	19
6.4 Переименование GPRS-терминалов	19
6.5 Настройка EnergyMeter Client	20
7. Обзор закладок программы	21
7.1 Журнал отладки	22
7.2 Обновление программного обеспечения	22
8. IMEI-номер GPRS/GSM терминала	23
9. Интерфейсы	23
9.1 Электропитание	23
9.2 Держатель SIM-карты	24
9.3 Коннектор антенны (SMA типа "мама")	25
9.4 Интерфейс RS-485	26
9.5 LED-индикаторы состояния GSM-сети и аварийной ситуации	27

1. Концепция M2MGate® EnergyMeter

С помощью серверного программного обеспечения M2MGate[®] EnergyMeter Server и соответствующего GPRS-терминала с клиентской частью M2MGate[®] EnergyMeter DeviceServer, у Вас появляется возможность создания туннеля последовательного порта (RS-485) через сеть GSM, соединяющего Ваши удалённые устройства и их центральное прикладное ПО с помощью GPRS.

Компонент	Функция
EnergyMeter DeviceServer	Программное обеспечение коммуникационного шлюза на GPRS-терминале.
EnergyMeter Server	Программное обеспечение на сервере, с которым происходит соединение.
EnergyMeter ConfigurationCenter	Программа для конфигурирования двустороннего туннеля.
EnergyMeter GPRS Configurator	Программа для конфигурирования GPRS- терминала.
EnergyMeter Client	Опциональное программное обеспечение для создания коммуникационного туннеля на другом компьютере, отличном от сервера

ПО M2MGate[®] EnergyMeter состоит из следующих компонентов:

Компонент *EnergyMeter Server* устанавливается на компьютер на базе Microsoft Windows[®], имеющий интернет-подключение. Этот компьютер должен иметь публичный статический IP-адрес, DNS-адрес или настроенный сервис dynDNS.



GPRS-терминал, на который уже установлена программа *EnergyMeter DeviceServer*, после включения, автоматически, устанавливает постоянное соединение с сервером *EnergyMeter*. Он передаёт поступающие данные на виртуальные COM-порты или на TCP/UDP-порты. И наоборот, исходящие данные пересылаются с центрального

приложения через *EnergyMeter Server* на GPRS-терминал, соединяющийся через последовательный интерфейс с оконечным устройством.

Важно!

Программа EnergyMeter DeviceServer является Java-приложением и работает в GPRS-терминале в режиме автозагрузки. Она блокирует все встроенные производителем программы и меню управления GPRS-терминалом. Чтобы получить возможность пользоваться этими функциями, выньте из GPRS-терминала SIM-карту и перезапустите терминал!

Настройка EnergyMeter Server для каждого GPRS-терминала определяет, как именно он будет взаимодействовать с клиентским приложением. Это осуществляется с помощью присвоения каждому GPRS-терминалу своего виртуального COM-порта или TCP/UDP порта.

1.1 Блок-схема EnergyMeter Server



Рисунок 2 "Блок-схема СОМ-сервера."



Рисунок 3 "Блок-схема сервера TCP/UDP."

1.2 Блок-схема GPRS/GSM-терминала



Рисунок 4 "Блок-схема GPRS-терминал."

1.3. Улучшенная архитектура с использованием компонента EnergyMeter Client.

Компонент EnergyMeter Client делает возможным переместить коммуникационный туннель, через который данные перенаправляются на GPRS-терминалы, с сервера на другой компьютер. EnergyMeter Client, в отличие от EnergyMeter Server, не требует статического IP-адреса или фиксированного DNS/DynDNS имени.

Это делает возможным использовать коммуникационный туннель в произвольном окружении с доступом в Интернет, тогда как EnergyMeter Server расположен, к примеру, на удалённом сервере в Data-центре.

2. Установка системы

В следующих разделах этого параграфа описываются этапы установки ПО и настройка подключения между GPRS/GSM-терминалом и сервером.

2.1 Установка программы EnergyMeter Server (EnergyMeterServer_Installer. exe)

2.1.1 Системные требования

- OC Microsoft® Windows XP[®], Windows 7, Windows Server 2003[®], CPU x86 при частоте как минимум 1 ГГц;

- Java® Runtime Environment версия 6 или выше (http://java.sun.com);
- Свободное место на жёстком диске: 3 МВ;
- Оперативная память: как минимум 256 MB RAM;
- Интерфейс Ethernet[®] подключённый к локальной сети;
- Последовательный порт RS-232 или USB с адаптером USB-to-Serial (для GPRSконфигуратора) и соответствующий конвертер для стыковки с интерфейсом RS-485.

Программа установки создаёт программную группу в меню Пуск: "/INSIDE M2M/EnergyMeterServer".

В этом месте дополнительные настройки не производятся. Конфигурация сервера производится на следующих этапах (см. ниже).

Компьютер, на котором устанавливается *EnergyMeter Server*, должен быть доступен из Интернета. Если используется межсетевой экран или роутер, они должны иметь такую конфигурацию, чтобы с порта TCP сигнал из интернета поступал на этот сервер. Через данный порт GSM/GPRS-терминалы устанавливают соединение с сервером. По умолчанию порт имеет номер 10325.

EnergyMeter ConfigurationCenter по умолчанию использует TCP-порт номер 10327. Этот порт тоже должен быть доступен из интернета, данные на него должны также поступать через межсетевой экран.

По причинам, обусловленным безопасностью, мы не советуем использовать такую конфигурацию!

2.2 Установка программы GPRS Configuration Center (GPRSConfigurator_Installer.exe)

Программа установки создаёт программную группу: "/INSIDE M2M/GPRSConfigurator".

2.3 Установка программы EnergyMeter Configuration Center (EnergyMeterCC_Setup.exe)

Программа установки создаёт программную группу: "/INSIDE M2M/EnergyMeterCC".

2.4 Создание виртуальных СОМ-портов с помощью программы com0com (setup.exe)

С помощью программы com0com Вы можете создавать виртуальные пары СОМпортов. Они используются *EnergyMeter Server* для установления соединения между клиентским Windows-приложением и клиентским удалённым устройством, подключённым к GPRS-терминалу.

Если Вы хотите передавать данные на несколько GPRS-терминалов, следует для каждого терминала создать собственную пару СОМ-портов.

Здесь следует принять сертификат проверки драйвера при инсталляции под Windows XP. То есть, при запросе действующего драйвера просто нажмите «Далее» (Искать драйвер самостоятельно).

Программа com0com автоматически запускает главное меню приложения и в начале создаёт пару COM-портов CNCA0 и CNCB0. Пожалуйста, переименуйте их в COMx и COMz, где x и z числовые значения (в данном примере COM26/27) и нажмите «Применить» (Apply) . Переименование портов может занять несколько секунд. Присвоение установленных COM-портов производится позднее, через программу конфигурирования системы *"EnergyMeter CC"*. В данном примере на порт COM26 был привязан GPRS-терминал, клиентское приложение должно использовать порт COM27, чтобы соединиться с оконечным устройством, подключённым к этой паре портов.

Virtual Port Pair 0	(COM26	СОМ2
E COM26 E COM27	emulate baud rate	emulate beud rate
Com21	enable plug-in mode	enable plug-in mode
	enable exclusive mode	enable exclusive mo
		enable hidden mode
	RX •••••	
		DSR
		DCD
	RTS	RTS
		• OUT
	OUT2 🖷	😑 OUT
	OPEN 🖷 🕴 🌻	e opei
	ON	

Рисунок 5 "Конфигурация com0com."

Пожалуйста, не забудьте отметить два пункта в окне «Возможность переполнения буфера» (enable buffer overrun). Для проверки, правильно ли были сконфигурированы СОМ-порты, откройте диспетчер устройств Windows: "/Пуск/Панель управления/Система/Диспетчер устройств". Сюда была добавлена новая группа устройств:

🖳 Диспетчер устройств	
Консоль Действие Вид Справка	
 USER-1 com0com - serial port emulators com0com - bus for serial port pair emulator (CNCA1 <-> CNCB1) com0com - bus for serial port pair emulator (COM5 <-> COM6) com0com - serial port emulator DVD и CD-ROM дисководы DE ATA/ATAPI контроллеры Bидеоадаптеры Auckosbie устройства Seykosbie, видео и игровые устройства Koentbornep Kohrbonnepbi гибких дисков Kohrbonnepbi гибких дисков Контроллеры универсальной последовательной шины USB Мониторы Мыши и иные указывающие устройства Порты (COM и LPT) Corcenbie платы Cuctenhie устройства Yctpoйства HID (Human Interface Devices) 	

Рисунок 6 "Диспетчер устройств: виртуальные СОМ-порты."

Digital Angel ® Варшавское шоссе 17 117105 Москва, Россия Телефон: +7 495 974-7422 Факс: +7 495 646-8321 www.digitalangel.ru info@digitalangel.ru

2.5 Установка программы EnergyMeter Client.

Установка EnergyMeter Client опциональна. Перед инсталляцией, пожалуйста, проверьте, действительно ли Вам нужно устанавливать этот компонент (см. раздел 1.3 Руководства).

Запустите установочный файл EnergyMeterClient_Installer.exe. Программа для инсталляции создаёт следующую программную группу в меню «Пуск»: "/INSIDE M2M/EnergyMeterClient".

На этом этапе дальнейшие настройки программы не требуются. Конфигурирование EnergyMeterClient осуществляется позднее (как описано в разделе 6.5 Руководства).

3. Конфигурирование GPRS-терминала

Для этой цели запустите программу EnergyMeter GPRS Configurator, нажав: "/Пуск/Все программы/INSIDEM2M/GPRSConfigurator"

Чтобы обратиться к терминалу, соедините его с СОМ-портом Вашего компьютера (СОМ-порт или переходник USB/COM). В окне программы, сначала, выберите этот СОМ-порт: "Меню/Присоединить" (в нашем примере:COM1). Затем подключите терминал к источнику питания. При включении терминала он посылает команду программе "EnergyMeter GPRS Configurator" и программа запускает процесс считывания параметров терминала.

						الكا
ню Помощь		1				
Присоединить 1я	GPRS/GSM	Серверные установки	Конфигурирование СОМ-порта	Управление файлами	АТ-команды	
Разъединить						
Настройки 🕨						
Выход	Порт по умолч	Деактивиро	ован			
IME	1	COM1 COM5				
Deven		COM6				
версия		LPT1				
Модель						
Автостарт	r	Pa	зрешить			
Миллоз						
мидрет	-					
STD out	t					
Мощьность сигнала	a 🗌 0'	%				

Рисунок 7 "Выбор СОМ-порта для первоначальной конфигурации GPRS-терминала."

Важно!

Если GSM/GPRS-терминал уже был включён, прежде чем его подключили к COMпорту компьютера, то программа "EnergyMeter *GPRS Configurator*" не сможет взаимодействовать с терминалом, потому что терминал уже переведён в прозрачный режим передачи данных и будет игнорировать все конфигурационные команды.

Если терминал распознан корректно, то на закладке "Общая информация" будут отображены следующие параметры:

бщая информация	OPRS/GSM Серверные установки Конфигурирование СОМ-порта Управление файлами АТ-коман	ды
бщая информация		
SIM	ОК	
IMEI	354745031235775	
Версия	REVISION 03.000	
Модель	TC65	
Автостарт	true Разрешить	
Мидлет	a:/comm.jar	
STD out	NULL	
ющность сигнала	72%	

Рисунок 8 "Параметры GPRS-терминала, отображаемые после успешного присоединения"

Примечание: Параметр "Мощность сигнала" отображает качество приёма GSMсигнала в выбранном Вами месте.

При установке устройства это значение является важным индикатором того, достаточна ли чувствительность установленной GSM-антенны и следует ли изменить её положение. Значение параметра "Мощность сигнала" должно быть всегда больше 70%, в противном случае доля ошибок при передаче данных будет слишком высока.

Примечание: пожалуйста, сравните отображаемый IMEI-номер с номером, написанным на корпусе GPRS-терминала, он будет нужен для дальнейшей конфигурации (см. главу 8).

3.1 Настройка GPRS/GSM

В окне «GPRS/GSM» конфигурируются данные доступа к GSM-сети оператора связи и данные для SIM-карты. Если для Вашей SIM-карты Вы получили имя точки доступа (APN) и пароль от Вашего провайдера связи, нажмите «Определяемый пользователем» и занесите данные в это поле, а также запишите PIN-код для Вашей SIM-карты.

Если будет выбрана опция «Автоматически», то будут применяться стандартные значения для данного GSM-оператора.

Важно!

Настройки, которые Вы сделали, не передаются автоматически на терминал, только при нажатии на кнопку «Сохранить на устройство» изменения будут применены, это же относится и к другим окнам программы *EnergyMeter GPRS Configurator*.

Здесь можно и необходимо проверить настройки точки доступа, нажав кнопку «*Tecm APN*». При этом устройство попытается установить связь с GSM-оператором по беспроводной сети. Информация об успешном соединении отображается на панели «GSM информация» в нижней части окна программы. Если соединение осуществлено успешно, то можно переходить в окно «*Серверные установки*».

Ex IN	ISIDE M2M Serial Co	onfigurator						- F 🛛
Mei	ню Помощь							
1	Общая информация	GPRS/GSM	Серверные установки	Конфигур	ирование СОМ-порта	Управление файлами	АТ-команды	
*	APN						·	
		💿 Автоматиче	ски 🔘 Опреде	ляемый по	льзователем			
	APN:							
	Пользователь:			Пароль				
		-	I					
			Читать рекомендо	занные уста	ановки			
	Другие							
	PIN:		🗹 Не уста	новлено				
	GSM информация –							
	imei	250997002694	367	Card-id	897019909083209278	15		
n								
Р.	GSM:	Registered (Ho	me)	GPRS:	Not registered			
	Код страны (МСС):	250	Код с	ети (ММС):	99			
	Код локации (LAC):	908B	Идентифик	атор соты:	A84F			
						Тест АРМ Получи	ить с устройства	Сохранить на устройстве
Прис	оединено к: 3547450	31235775						Ожидание

Рисунок 9 "Параметры оператора связи и SIM-карты."

3.2 Настройка сервера

В этом окне задаётся интернет адрес EnergyMeter Server и используемый TCPпорт для передачи данных. В качестве адреса можно ввести IP-адрес или доменное имя, если оно имеется.

Если Вы используете динамический (изменяющийся) IP-адрес для EnergyMeter сервера и у Вас нет возможности получить статический IP-адрес или доменное имя, то бесплатный интернет сервис, например DynDNS.org, позволит привязать динамический IP-адрес к фиксированному доменному имени.

Для этого создайте учётную запись у соответствующего провайдера (напр. DynDNS.org) и выберите подходящее доменное имя (напр. test.dyndns.com). Данное доменное имя вводите в поле «Адрес сервера».

Ранее, при помощи "Тест APN " (пункт 3.1: Настройки GPRS/GSM) мы убедились, что терминал успешно связывается с сетью Интернет.

Соединение GPRS-терминала с компьютером с EnergyMeter Server можно проверить, нажав на переключатель «Тест соединения с сервером». Успешно пройденный тест гарантирует доступность EnergyMeter сервера со стороны GPRS-терминала.

Внимание!

Данный тест не устанавливает соединения с клиентским приложением, проверяется только соединение с компонентой M2MGate[®] Connector программы EnergyMeter Server (см. рисунок 2 Блок-схема COM-сервера).

ISIDE M2M Seri	ial Conf	igurator					
ню Помощь	Ŷ		<u> </u>		Ŷ		
Общая информ	ация	GPRS/GSM	Серверные установки	Конфигурирование СОМ-порта	Управление файла	ми АТ-команды	
Серверные ус	тановки	ı					
Адрес хоста	195.15	1.2.14					
Номер порта	10325						
	Tec	т соединения	с сервером				
				Добавить дополнител	тьный сервер 🛛 🗌 Г	Іолучить с устройства	Сохранить в устройство

Рисунок 10 "Параметры соединения с сервером"

3.3 Настройка RS-485

В этом окне производится конфигурирование интерфейса RS-485 между GPRSтерминалом и подключаемым оконечным устройством или группой устройств.

Требуемые параметры скорости передачи данных (baud rate), формата данных и аппаратного управления потоком данных должны быть указаны в документации подключаемых оконечных устройств, их нужно записать в соответствующие поля в окне программы. Начальный этап конфигурирования GPRS -терминала завершён.

Ča M	INSIDE M2M Serial Co Іеню Помощь	nfigurator					
	Общая информация	GPRS/GSM	Серверные установки	Конфигурирование СОМ-порта	Управление файлами	АТ-команды	
*	Конфигурирование	СОМ-порта —					
	Скорость передачи	9600	•				
	Формат данных	8-N-1	•				
		🗌 Аппаратно	е управление потоком				
						Получить с устройства	Сохранить
lpi	исоединено к: 3547450	31235775					Ожидание

Рисунок 11 "Параметры последовательного интерфейса."

4. Основная настройка сервера

Убедитесь, что программа EnergyMeter Server не запущена, когда вы производите начальное конфигурирование. При начале работы сервер считывает информацию из конфигурационного файла. Если в данном файле сделаны изменения во время работы EnergyMeter Server, то для их применения необходимо перезапустить серверное приложение. Программа EnergyMeter Server инсталлируется в качестве службы Windows NT. Это означает, что она автоматически запускается операционной системой после загрузки компьютера, даже если ни один пользователь не вошёл в операционную систему. Для остановки программы выберите "Пуск>Программы>INSIDE M2M>EnergyMeterServer>Stop EnergyMeterServer".

Конфигурационный файл сервера находится в папке: \Program Files\INSIDEM2M\EnergyMeterServer\conf

Имя файла *EnergyMeterConfig.txt*. В нём содержатся следующие параметры:

• Используемые ТСР-порты

Параметр "DevicePort" задаёт TCP-порт передачи данных между GPRSтерминалом и EnergyMeter сервером, значение по умолчанию - 10325.

Параметр "ClientPort" является TCP-портом для обмена конфигурационными данными между EnergyMeter сервером и EnergyMeter Configuration Center", значение по умолчанию - 10327.

Допустимый диапазон устанавливаемых значений: от 1 до 65535.

• Пароль для аутентификации

Параметр «UserSecret», это пароль для конфигурационной программы EnergyMeter ConfigurationCenter. По умолчанию - "comm".

• Устранение ошибок в реальном времени

Параметр «DebugSerial», этот параметр активизирует протоколирование процесса обмена данными между GPRS-терминалом и EnergyMeter сервером. С помощью программы "Tail" в группе программ "*EnergyMeterServer*" могут быть запротоколированы все события на сервере.

Допустимые значения параметра: true/false, по умолчанию – true.

Чтобы внести изменения в конфигурационный файл, используйте, пожалуйста, простой текстовый редактор, например «WordPad» или «Блокнот» под Windows. Текстовые редакторы, такие как Microsoft Word[®], не сохраняют документ в чистом текстовом формате, а добавляют в него информацию о форматировании.

Если сохранить документ в таком редакторе, EnergyMeter сервер больше не запустится.

5. Запуск программы EnergyMeter Server

Для запуска программы сервера в группе программ "INSIDE M2M/EnergyMeterServer" запустите "Start EnergyMeterServer ".

EnergyMeter сервер в нормальном режиме запускается автоматически при загрузке Windows. При необходимости, правильный запуск можно проверить, перейдя к меню Администрирование компьютера/Службы.

Консоль Действие	е Вид Справка					
+ + 💽 😭	0 🗟 😫 🖬 🕨 = 🗉 🕶					
🍓 Службы (локалы-	Корудини (покальные)					
	SerialSwitchServer	Имя 🗡	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени
		DHCP-клиент	Управляет конфигурацией с	Работает	Авто	Локальная сис
	Остановить службу	DNS-клиент	Разрешает для данного ком	Работает	Авто	Сетевая служба
	Перезапустить службу	Java Quick Starter	Prefetches JRE files for faster	Работает	Авто	Локальная сис
		MS Software Shadow Copy Provider	Управляет теневыми копия		Вручную	Локальная сис
	Описание:	NetMeeting Remote Desktop Sharing	Разрешает проверенным по		Вручную	Локальная сис
	Start the SerialSwitchServer	Plug and Play	Позволяет компьютеру рас	Работает	Авто	Локальная сис
		OoS RSVP	Обеспечивает рассылку опо		Вручную	Локальная сис
		Remote Administrator Service			Отключено	Локальная сис
			Starts The EnergyMeter Server	Работает	Вручную	Локальная сис
		Telnet	Позволяет удаленному поль		Отключено	Локальная сис
		WNC Server Version 4		Работает	Авто	Локальная сис
		Windows Audio	Управление звуковыми устр	Работает	Авто	Локальная сис
		Windows Installer	Позволяет добавлять, изме		Вручную	Локальная сис
		Автоматическое обновление	Загрузка и установка обнов	Работает	Авто	Локальная сис
		Автонастройка проводного доступа	Данная служба выполняет		Вручную	Локальная сис
		Агент защиты доступа к сети	Позволяет клиентам Windo		Вручную	Локальная сис
		Адаптер производительности WMI	Предоставляет информаци		Вручную	Локальная сис
		В Беспроводная настройка	Предоставляет автоматиче	Работает	Авто	Локальная сис
		Брандмаузр Windows/Общий доступ	Обеспечивает поддержку с		Вручную	Локальная сис
		Фавеб-клиент	Rosponset Windows-noordam	Работает	Авто	Локальная сл
		Вторичный вход в систему	Позволяет запускать проце	Работает	Авто	Покальная сис
		Писпетчер авто-подключений удале	Создает подключение к уд		Вручную	Покальная сис
		Испетчер погических дисков	Обнаружение и наблюдени	Работает	Авто	Покальная сис
		Ф Лиспетчер очереди печати	Загружает в память файлы	Работает	Авто	Покальная сис
		Ф Лиспетчер полключений удаленного	Создает сетевое подключе	Работает	Вручную	Покальная сис
		испетчер сеанса справки для удале	Управляет возможностями		Вручную	Покальная сис
		испетчер сетевого DDE	Управляет сетевыми общим		Отключено	Покальная сис
		За Диспетчер учетных записей безовас	Хранит информацию о безор	Работает	ABTO	Покальная сис
		а Доступ к HID-устройствам	Обеспечивает универсальн		Отключено	Локальная сис
		🖏 Журнал событий	Обеспечивает поддержку с	Работает	Авто	Покальная сис
		В Журналы и оповещения производите	Управляет сбором данных о		Вручную	Сетевая служба
		Запуск серверных процессов DCOM	Обеспечивает запуск для с	Работает	Авто	Покальная сис
		All Demonstration and the second second	Officer and a state of the stat	Deferrer		Покольной сист

Рисунок 12 "Состояние системных служб."

6. Центр конфигурации EnergyMeter (EnergyMeter Configuration Center)

Эта программа используется для конфигурирования двустороннего туннеля СОМ-порта.

Здесь настраиваются параметры различных соединений между сервером и терминалом, устанавливаются новые соединения, а также просматривается журнал событий и выполняется обновление программы.

Центр конфигурации соединяется с программой *EnergyMeter Server* по IP. Тем самым возможно администрировать сервер с любого компьютера внутри локальной сети (LAN).

Если Вы установили функцию «port forwarding», на роутере или межсетевом экране, Вы можете менять конфигурацию с любого компьютера, имеющего интернетподключение. По причинам, обусловленным безопасностью, мы не советуем использовать такую конфигурацию!

Базовая настройка предусматривает, что соединение устанавливается через порт ТСР номер 10327 (см. также по этому вопросу п.4 "Основная настройка сервера").

6.1 Регистрация

После запуска программы EnergyMeter Configuration Center соединитесь с программой EnergyMeter Server через "Меню/Присоединить".

Сервер	test.digitalangel.ru
Порт	10327
1мя пользователя	user
Пароль	*******

Рисунок 13 "Диалоговое окно для входа в систему."

Укажите параметры, как приведено ниже:

• Сервер

Здесь следует ввести ІР-адрес или имя домена, по которому можно найти сервер

• Порт

Адрес TCP-порта для соединения с EnergyMeter Server (по умолчанию 10327).

• Имя пользователя

Здесь можно ввести любое имя. Оно не используется для аутентификации, однако документируется в журнал событий на сервере.

• Пароль

Пароль для соединения записывается в файл конфигурации системы, настройка по умолчанию "comm" (см. также по этому вопросу п.4 "Основная настройка сервера")

При успешном входе в систему Вы попадаете на страничку обзора системы сервера. Слева находится список всех GPRS-терминалов, когда-либо регистрировавшихся на сервере. Неподключенные устройства обозначены как находящиеся Offline. Внизу списка отображается статус соединения *EnergyMeter Configuration Center* и программы EnergyMeter Server.



Рисунок 14 "Статус соединения устройств."

6.2 Создание нового соединения

Чтобы создать новый коммуникационный туннель, необходимо выбрать соответствующий GPRS-терминал из списка с левой стороны. Для этого отметьте устройство щелчком мыши и нажмите кнопку 'Добавить коммуникационный туннель'. Затем выберите, по какому интерфейсу клиентское приложение должно быть подключено к программному обеспечению EnergyMeter Server.



Рисунок 15 "Выбор типа соединения.с клиентским приложением."

Digital Angel ® Варшавское шоссе 17 117105 Москва, Россия Телефон: +7 495 974-7422 Факс: +7 495 646-8321 www.digitalangel.ru info@digitalangel.ru

• Интерфейс RS232

EnergyMeter Server открывает виртуальный последовательный порт. Все данные, поступающие на этот порт, направляются далее к выбранному GPRS-терминалу и обратно. Во время настройки Вам показывается перечень всех COM-портов, доступных на сервере. Здесь Вы должны выбрать один из виртуальном COM-портов, созданных ранее с помощью программы соm0com (Следуя примеру из п. 2.4, Вам необходимо здесь выбрать COM26 и настроить клиентское приложение на COM27).

• Интерфейс ТСР

Выберите «TCP-Socket», если Ваше клиентское приложение взаимодействует с *EnergyMeter* сервером по TCP. Далее введите номер порта. Выберите номер порта в диапазоне 1 до 65456.

Внимание!

Если программа *EnergyMeter* Server будет запущена от имени непривилегированного пользователя, то будет доступен диапазон номеров от 1025 до 65456.

При вводе неправильного или уже занятого номера порта выдаётся сообщение об ошибке. После ввода действительного номера порта *EnergyMeter Server* ждёт установления TCP-соединения с выбранным номером порта. Если TCP-соединение уже установлено, то второе TCP-соединение к этому же порту будет невозможно установить. Только тогда, когда существующее соединение закрыто, программа *EnergyMeter Server* будет готов принять следующее соединение на этом порту.

TCP-Client-Socket

В данном случае Ваш EnergyMeter сервер подключается к клиентскому приложению, тут потребуется ввод имени или IP- адреса сервера в поле "Удалённый сервер" и номера порта в диапазоне от 1 до 65456 в поле "Удалённый порт".

• Интерфейс UDP

Выберите «UDP-Socket», если Ваше клиентское приложение взаимодействует с *EnergyMeter* сервером по UDP. Имеется две различные возможности установления UDP соединения:

- В автоматическом режиме адрес клиентского приложения (порт и IPадрес) определяется автоматически из последнего полученного UDP-пакета. Все данные, полученные от GPRS-терминала, высылаются в виде UDP-пакетов на этот адрес. Если от клиентского приложения ещё не поступило ни одного пакета, данные, полученные от GPRS-терминала, игнорируются. Описанный автоматический режим применим для всех случаев первоначального тестирования, например с помощью программы telnet.
- В ручном режиме Вы должны самостоятельно задать номер порта и IP-адрес клиентского приложения. Все данные, полученные от GPRS-терминала, посылаются через UDP на этот адрес.

В обоих случаях необходимо задать локальный UDP-порт. На этом порту *EnergyMeter Server* принимает UDP-пакеты и передаёт нужные данные на конкретный GPRS-терминал.

После настройки коммуникационного туннеля он появляется в обзорном списке.

Учтите, пожалуйста, что для одного GPRS-терминала можно установить только один коммуникационный туннель. Если коммуникационный туннель уже установлен, его необходимо удалить, прежде чем устанавливать новый туннель для того же самого GPRS-терминала.

6.3 Удаление коммуникационного туннеля

Убедитесь, что выбрано окно "EnergyMeter". Выберите туннель, который хотите удалить, и затем нажмите кнопку "Удалить привязку (mapping)". Коммуникационный туннель будет удалён и все ресурсы, которые были с ним связаны (напр. порт TCP) освободятся.

6.4 Переименование GPRS-терминалов

Все GSM устройства однозначно идентифицируются благодаря 15-значному IMEIномеру (см. также пункт 8). При необходимости программа *EnergyMeter Server* позволяет Вам присвоить новое название GPRS-терминалу вместо имеющегося заводского 15 разрядного IMEI-номера. Таким образом, для каждого терминала, имеющего IMEI-номер, можно присвоить любое имя, например, название местоположения или марки оборудования. Благодаря этому, терминал быстрее идентифицируется.

Чтобы изменить имя, щёлкните правой клавишей мыши на нужный терминал в перечне устройств (IMEI из обзорного списка) и выберите "Переименовать". Затем введите желаемое имя и подтвердите ввод, нажав на "ОК". Новое имя появится как в перечне устройств, так и в списке коммуникационных туннелей.

🎒 INSID	E M2M Configurat	ion Center	
Меню	Помощь		
Устр	ойства:		Ĩ
	≺filter>	8	*
EAC(353	3234021463870)		
test(354 Connect	745031235775) iionTest[offline]	Переименовать	
			1
	<i></i>		

Рисунок 15а "Перечень устройств."

6.5 Настройка EnergyMeter Client

Обратите внимание, что установка EnergyMeter Client опциональна. Пока Вы не установили EnergyMeter Client, настройка не нужна, и Вы можете пропустить этот раздел.

Убедитесь, что программа EnergyMeter Client не запущена, когда вы производите начальное конфигурирование. При начале работы сервер считывает информацию из конфигурационного файла. Если в данном файле сделаны изменения во время работы EnergyMeter Client, то для их применения необходимо перезапустить серверное приложение. EnergyMeter Client инсталлируется под Windows в качестве службы NT. Это означает, что она автоматически запускается операционной системой после загрузки компьютера, даже если ни один пользователь не вошёл в операционную систему. Для остановки программы выберите "Пуск>Программы>INSIDE M2M>EnergyMeterClient>Stop EnergyMeterClient ".

Конфигурационный файл клиента находится в папке:\Program Files\INSIDEM2M\EnergyMeterClient\conf

Имя файла EnergyMeterConfig.txt. В нём содержатся следующие параметры:

• Используемый ТСР-порт для конфигурирования

Параметр "ClientPort" – это интерфейс для программы EnergyMeter Configuration Server, значение по умолчанию – 10327. Допустимый диапазон устанавливаемых значений: от 1 до 65535.

• Пароль для аутентификации пользователей

Параметр UserSecret, это пароль для соединения конфигуратора Configuration Center с программой EnergyMeter Client. Значение по умолчанию – "comm".

• Подсоединение к программе EnergyMeter Server

Для конфигурирования соединения к EnergyMeter Server Вы должны установить следующие 3 параметра.

Параметр «EnergyMeterServer.Host» - IP-адрес или DNS-имя сервера с установленной программой EnergyMeter Server.

Параметр «EnergyMeterServer.Port» - номер порта EnergyMeter Server, должен совпадать с настройкой «ClientPort» EnergyMeter Server.

Параметр «EnergyMeterServer.Password» устанавливает пароль, который EnergyMeter Client использует для регистрации на EnergyMeter Server. Пароль должен совпадать с настройкой «UserSecret» программы EnergyMeter Server.

• Дальнейшие настройки.

Параметр «Keepalive.Interval» настраивает продолжительность времени, по истечении которого EnergyMeter Client проверяет соединение с сервером. По умолчанию – 180000, задаётся в миллисекундах.

При помощи параметра «Identifier» может быть задана идентификация EnergyMeter. Это может обеспечить более удобный просмотр в EnergyMeter Configuration Center.

Важно!

Чтобы внести изменения в конфигурационный файл, используйте, пожалуйста, простой текстовый редактор, который подходит для файлов типа «только текст», например «WordPad» или «Блокнот» под Windows. Текстовые редакторы, такие как Microsoft Word, не сохраняют документ в чистом текстовом формате, а добавляют в него информацию о форматировании.

Если сохранить документ в таком редакторе, EnergyMeter клиент больше не запустится.

Для запуска программы EnergyMeter Client в группе программ "INSIDE M2M/EnergyMeterClient" запустите "Start EnergyMeterClient".

EnergyMeter клиент в нормальном режиме запускается автоматически при загрузке Windows. При необходимости, правильный запуск можно проверить, перейдя к меню Администрирование компьютера/Службы.

7. Обзор закладок программы

В главном окне программы EnergyMeter Configuration Center предусмотрены закладки для различных функций (см. рисунок 16). Некоторые из них также доступны в утилите GPRS Configurator.

Они позволяют Вам проверить и изменить при необходимости конфигурацию удалённого GPRS-терминала. Для сервисных нужд существует возможность загрузки журнала событий и осуществления обновления программного обеспечения.

Настройки	APN	Управление файлами	АТ-команды	Журнал отладки
EnergyMeter	Сконфигурировать COM-порт GPRS-модема		Обновление программного обеспечения	
F		Спограммные заклалки кон	hurvnau u ou u or	

Рисунок 16 "Программные закладки конфигурационного центра.

7.1 Журнал отладки

GPRS-терминал, имеет специальный раздел в памяти, куда записываются системные сообщения. В зависимости от приложения сообщения структурируются и сохраняются. Это могут быть, например, сообщения об ошибках при разрыве соединения, об успешном считывании данных с удалённого устройства и т.д.

Чтобы считать лог-файл с сообщениями об ошибках, выберите в обзорном списке устройств соответствующий терминал, и затем щёлкните по кнопке "Загрузить журнал событий". Вы можете загрузить журналы событий сразу с нескольких терминалов. Для этого, удерживая клавишу Ctrl, выберите терминалы в списке устройств, информацию о которых Вы хотели бы загрузить.

7.2 Обновление программного обеспечения

В данном окне Вы можете установить на GPRS-терминал обновление прошивки ПО *EnergyMeter DeviceServer* при наличии новой версии. Терминал загрузит требуемые файлы по беспроводному соединению с сервера обновлений и автоматически перезагрузится.

Для этого, проделайте следующее:

- 1. Выберите необходимый терминал в списке устройств.
- 2. Нажмите на кнопку "Прочитать настройки". По истечении нескольких секунд, в поле "Интернет адрес программы" появится интернет адрес сервера обновлений.
- 3. Нажмите кнопку "Информация о программном обеспечении". Программа *EnergyMeter Confguration Center* загрузит информацию о программном обеспечении со специального адреса и отобразит её на панели "Информация о программном обеспечении". Эта информация содержит номер версии программы, доступной на сервере обновлений. Загрузите с GPRS-терминала журнал отладки. В журнале указана версия программы, работающая на терминале в настоящее время.
- 4. Нажмите на кнопку "Выполнить обновление", если версия программы на сервере обновлений более новая, чем установленная. Терминал запустит обновление и по окончании перезагрузится. Весь процесс обновления займёт около 5 минут. После этого, загрузите журнал отладки с терминала и проверьте номер версии для того, чтобы убедиться, что обновление прошло успешно.

Пожалуйста, выполняйте обновление только по рекомендации специалиста службы технической поддержки. Если процесс обновления закончится неудачно, то может получиться так, что старая версия ПО перестанет корректно работать и терминал придётся отключить, демонтировать и выслать производителю. Кроме того, имейте ввиду, что процесс обновления сопровождается передачей данных, а значит и дополнительными расходами на связь.

8. IMEI-номер GPRS/GSM терминала

Каждый GPRS/GSM терминал имеет 15-значный уникальный серийный номер, так называемый IMEI. IMEI – это сокращение, которое расшифровывается так: International Mobile Station Equipment Identity. Номер IMEI можно найти на лейбле устройства (см. рисунок 17).

Этот идентификатор устройства (ID) отображается в программе EnergyMeter Configuration Center в списке устройств, когда терминал впервые успешно соединяется с сервером.



Рисунок 17 "Лейбл на устройстве с номером IMEI."

9. Интерфейсы

9.1 Электропитание

Допустимый диапазон питающих напряжений лежит в рамках от 9В до 25В постоянного тока. Для подключения питания используются контакты №1, 4, 6.



Рисунок 18 "Разъём электропитания(RJ11)."

Контакт	Сигнал	Назначение
1		Положительный полюс постоянного
		напряжения питания.
	+12 Вольт	Защищен предохранителем и схемой
		защиты от
		перенапряжений (при подаче на вход
		напряжения более 30В) и
		неправильной полярности.
2		Управляется выходом модуля GPIO4.
	Ключ на "землю"	При выходе "логической 1" вывод
		закорачивается на "землю"
3	ADC1	Аналого-цифровой преобразователь
4	ADC2	Аналого-цифровой преобразователь
5	Kelou uo	Управляется выходом модуля GPIO5.
		При выходе "логической 1" вывод
	3611110	закорачивается на "землю"
6	GND	Корпус системы

Таблица 1 "Расположение выводов на разъёме электропитания (RJ11)."

9.2 Держатель SIM-карты

Для работы Вам понадобится SIM-карта (1,8 Вольта или 3 Вольта), которая совместима с директивой GSM 11.12. Может быть использована любая SIM-карта, с помощью которой можно установить соединение с мобильным интернет через GPRS/EDGE.

При этом НЕ обязательно использовать тарифные планы с фиксированными внешними (статическими публичными) IP-адресами, они чаще всего намного дороже обычных тарифов передачи данных или тарифов сетей M2M!

SIM-карту нужно вставить так, как описано ниже - в держатель ("салазки") с задней стороны терминала:

- 1. Убедитесь, что терминал отключён от сети (шнур электропитания выдернут)! Замена SIM-карты при включенном электропитании может привести к повреждению самой карты и терминала!
- 2. Нажмите на маленькую кнопку рядом с салазками держателя. Салазки тем самым немного выдвинутся наружу.
- Вытащите салазки наружу и вставьте в них SIM-карту. Обратите внимание на правильность положения SIM-карты:
 В салазках имеется маленький скос у одного из углов, для того, чтобы SIMкарта могла быть помещена только в определённом положении.
- 4. Осторожно вставьте салазки обратно в терминал. Салазки задвигайте аккуратно, они не должны перекашиваться или заедать!



Рисунок 19 "Салазки SIM-карты."

9.3 Коннектор антенны (SMA типа "мама")

GPRS-терминал оборудован коннектором SMA типа "мама" с сопротивлением 50 Ом для подключения внешней антенны. Подключайте к нему только GSM-антенны с коннектором SMA типа "папа" и сопротивлением 50 Ом.



Рисунок 20 "Коннектор антенны (SMA типа "мама")."

9.4 Интерфейс RS-485

Интерфейс RS-485 используется для соединения GPRS-терминала с любым другим устройством или группой устройств, имеющих аналогичный интерфейс. Он так же используется для подключения GPRS-терминала к компьютеру во время начальной настройки.

Как правило, компьютер изначально не имеет интерфейса RS-485, в силу специфики применения последнего, а имеет, обычно, RS-232 и/или USB. В таком случае, рекомендуется использовать специальные конвертеры RS-232<->RS-485 или USB<->RS-232<->RS-485.

- Длину кабеля всегда выбирайте исходя из скорости и параметров связи (максимум 1200 м), согласно описанию интерфейса RS-485;
- Напряжение на входе не должно превышать +12В;
- Избегайте коротких замыканий;
- Всегда плотно затягивайте клеммы разъёмного соединения винтами, расположенными на коннекторе.



Рисунок 21 "Нумерация контактов RS-485."

Pin	Обозначение	Вход/выход	Описание
1	+Vin	Вход	Положительный полюс источника питания.
2	-Vin	Вход	Отрицательный полюс источника питания.
3	SHLD		Экран RS-485.
4	"B"		"d-" RS-485.
5	"A"		"d+" RS-485.
6	+5V	Выход	"+5V" RS-485.

9.5 LED-индикаторы состояния GSM-сети и аварийной ситуации

Для мониторинга состояния GSM-сети и индикации работоспособности у терминала предусмотрены два LED-индикатора: красный и зелёный.



Рисунок 22 "LED-индикаторы."

Сигнализация состояний LED-индикаторов описана в таблицах ниже:

Индикатор №1 – аварии (красный LED)				
Постоянно горит	Неверное входное напряжение			
0,5 с вкл/ 0,5 с выкл	Неверное питание модуля			
0,25 с вкл/ 0,25 с выкл / 0,25 с вкл/ 1 с выкл	GSM-модуль не запустился			

Индикатор №2 - состояния GSM-сети (зелёный LED)				
Выключен	Модем выключен или аварийная ситуация.			
600мс вкл 600мс выкл	Модем не зарегистрирован в сети.			
75мс включен Зс выключен	Модем зарегистрирован в сети.			
75мс включен 75мс выключен 75мс включен 3с выключен	Установлено GPRS подключение.			
500 мс вкл/ 50 mc выкл	Идёт передача данных.			
250 мс вкл/ 10 с выкл	Модем в спящем режиме, режим будильника.			
250 мс вкл / 250 мс выкл	Режим программирования, режим меню.			